



I contenuti

- Lo schienale del sedile posteriore
- Lo sportello fusibili

Lo schienale

Chi possiede una New Twingo con sedile posteriore unico non tarderà ad accorgersi che è possibile estrarre in pochi minuti dall'auto il suo schienale, se occorre sfruttare quel pò di spazio in più che altrimenti, quando è abbassato, esso occuperebbe.

Osservandone gli spigoli inferiori destro e sinistro si potranno notare due perni



i quali alloggiavano in altrettante sedi della carrozzeria che presentano un gancio mobile dotato superiormente di una linguetta



Spostandole all'indietro e sganciando dal sedile (se fissati ai suoi attacchi in plastica) i braccetti centrali delle cinture di sicurezza posteriori sarà possibile estrarre facilmente dall'auto lo schienale posteriore.

Per riagganciarlo sarà sufficiente riposizionare nelle scanalature i perni inferiori dello schienale e, in virtù della loro sagoma, le linguette si chiuderanno spontaneamente.



Lo sportello fusibili

Sullo sportellino fusibili della New Twingo non appaiono più i simboli delle funzioni principali assegnate a ciascun fusibile ma solo delle caselle numerate.



Per sapere quindi qual'è quello che protegge ogni specifica funzione elettrica sarà necessario consultare il libretto di uso e manutenzione dell'auto, alle pagine 5.23 e 5.24, tenendo presente che per associare ogni numero alla sua collocazione all'interno del supporto fusibili



occorre tenere lo sportellino di fronte a sè in posizione verticale ma capovolta, con le linguette di inserimento negli alloggiamenti del cruscotto rivolte verso il basso.